EKOZEFIR

Centrale **wentylacyjne**

dopasowane **do Twoich potrzeb...**

od **200** do **1 000** m³/h

od **1 000** do **12 000** m³/h

Sprawdź więcej na **ekozefir.pl**

Pozycja pracy uniwersalna

RP-U c/v RO-U v

250 m³/h 650 m³/h | 250 m³/h 650 m³/h

Wymiennik przeciwprądowy | Wymiennik obrotowy

250 m³/h – 650 m³/h

RK-U c/v RP-U c/v

200 m³/h 700 m³/h | 1000 m³/h 4 000 m³/h

6 000 m³/h 12 000 m³/h

Wymiennik krzyżowy | Wymiennik przeciwprądowy

200 m³/h – 12 000 m³/h

RO-U v

Wymiennik obrotowy

1000 m³/h – 5000 m³/h

BK-U v

Wymiennik krzyżowy

1 000 m³/h – 8 000 m³/h

Pozycja pracy klasyczna

RK-K c/v RP-K c/v

200 m³/h 700 m³/h | 1000 m³/h 4 000 m³/h

6 000 m³/h 12 000 m³/h

Wymiennik krzyżowy | Wymiennik przeciwprądowy

200 m³/h – 12 000 m³/h

RO-K v

Wymiennik obrotowy

700 m³/h – 12 000 m³/h

BK-K v

Wymiennik krzyżowy

1 000 m³/h – 8 000 m³/h

Pozycja pracy płaska

RK-S c/v

Wymiennik krzyżowy

200 m³/h – 700 m³/h

RP-S c/v

Wymiennik przeciwprądowy

500 m³/h – 3 000 m³/h

RO-S v

Wymiennik obrotowy

350 m³/h – 3000 m³/h

Centrale **nawiewne** CNECE c/v / CNECW v

350 m³/h – 8 000 m³/h

Centrale **wywiewne** CWEC c/v

300 m³/h – 8 000 m³/h

Rekuperatory w obudowie RKR-KP / SP

pozycja pracy płaska lub klasyczna,

Wymiennik krzyżowy

200 m³/h – 6 000 m³/h

Sterowanie

C1 - Nano One

C2 - Nano Color

EKOZEFIR mobile | EkoBMS

V 1 - RCW

V 2 - 3S

EKOZEFIR | Na terenie całej Polski...

Bydgoszcz: tel. +48 693 030 129, **Kraków:** tel. +48 12 292 28 98, **Łódź:** tel. +48 42 684 23 90, **Sosnowiec:** tel. +48 32 745 41 25, **Warszawa:** tel. +48 601 397 784 , **Zachód:** tel. +48 721 464 722

ekozefir.pl